

realme_9 Pro+ 5G VoLTE



1.設定



2.行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.VoLTE 高解析通話
→開啟



5.完成