

# 小米\_Redmi 12C VoLTE



1.設定



2.雙卡與行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.使用 VoLTE 高品質通話→開啟



5.完成