


【VoLTE】 VoLTE



1.向上滑動



2.設定




3.連線



4.行動網路



5.選擇 SIM1

VoLTE 通話 開 
(SIM2 僅支援 3G)



6.完成