

# 【VoLTE】 VoLTE



1.向上滑動



2.設定



3.連接



4.行動網路



5.選擇 SIM1/SIM2

VoLTE 通話 開




6.點右上...

◎下圖為使用 VoLTE 通話與一般通話比較圖



7.顯示畫面



VoLTE 通話



一般通話 (跳至 3G)