


【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.網路→行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.VoLTE  開啟



5.完成