

【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.雙卡和行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.使用 VoLTE 高清通話

開啟



5.a-1.

按住通知列下滑



a-2.顯示畫面

◎下圖為使用 VoLTE 通話與一般通話比較圖



VoLTE 通話



一般通話 (跳至 3G)