


【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.雙卡與行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.VoLTE 高解析度通話
(關 → 開)



5.完成