

# 【VoLTE】 Wi-Fi 通話 (Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1. 設定



2. 雙卡和行動網路



3. SIM1/SIM2 自行選擇



4. 開啟 Wi-Fi 通話 開啟



5. 完成