

【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.網路和網際網路



3.行動網路



4.選擇 SIM1/SIM2
VoLTE 開啟



5.完成