


# 【VoLTE】 Wi-Fi 通話



1.向左滑動



2.設定



3.無線與網路



4.行動網路



5.選擇 SIM1/SIM2  
Wi-Fi 通話



6.Wi-Fi 通話 開



7.提示說明 啟用



8.完成