


# 【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.雙卡和行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.使用 VoLTE 高清通話  
開啟



5.完成