


# 【VoLTE】 Wi-Fi 通話 (Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.設定



2.雙卡和行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.開啟 Wi-Fi 通話 開啟



5.完成