

# 【VoLTE】 Wi-Fi 通話 (Wi-Fi Calling)

先連接 Wi-Fi 熱點



1. 向上或向下滑動以開啟應用程式螢幕




2. 設定



3. 連接




4. Wi-Fi 通話



5. 選擇 SIM1 / SIM2



6. 自行選擇



7. 完成