


【VoLTE】 VoLTE



1.向上或向下滑動以開啟應用程式螢幕



2.設定



3.連接



4.行動網路



5.開啟
VoLTE 通話 SIM1/SIM2
自行選擇



6.完成