


# 【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

先連接 Wi-Fi 熱點



1.向上或向下滑動以開啟應用程式螢幕




2.設定



3.連接



4.Wi-Fi 通話



5.選擇 SIM1/SIM2



6.自行選擇