


# 【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.無線與網路



3.行動網路



4. VoLTE 通話 開啟  
選擇 SIM1/SIM2



5.完成