



【VoLTE】 VoLTE




方式一：
1. 往上滑開啟應用程式



2. 設定




3. 網路和網際網路



4. 行動網路




5. 選擇 SIM1/SIM2




6. 4G 通話功能 開啟



7. 完成



方式二：
1. 往下滑以檢視通知面板



2. VoLTE 開啟