


1.設定



2.網路和網際網路



3.行動網路



4.選擇 SIM1/SIM2
→進階



5.加強型 4G LTE 模式
開啟



6.完成