


【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.往上滑進入應用程式



2.設定




3.SIM 卡與流量管理



4.選擇 SIM1/SIM2




5.Wi-Fi 通話



6.Wi-Fi 通話→開啟



7.Wi-Fi 通話偏好



8.自行選擇
(例：Wi-Fi 通話優先)



9.完成