


【VoLTE】 VoLTE



1. 往上滑進入應用程式



2. 設定



3. 網路和網際網路



4. 行動網路

5. 選擇 SIM1/SIM2
4G 通話功能 開啟

6. 完成