



【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1. 往上滑進入應用程式



2. 設定




3. SIM 卡與流量管理




4. 選擇 SIM1/SIM2




5. Wi-Fi 通話



6. Wi-Fi 通話→開啟



7. Wi-Fi 通話偏好

8. 自行選擇
(例：Wi-Fi 通話優先)

9. 完成