

## 【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.SIM 卡與流量管理



3.選擇 SIM1/SIM2

4.VoLTE 高解析通話  
開啟

5.完成