


【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路




1.設定




2.網路和網際網路




3.行動網路




4.進階

5.選擇 SIM1/SIM2
→ Wi-Fi 通話

6.Wi-Fi 通話→開啟



7.Wi-Fi 通話偏好設定

8.自行選擇
(例：Wi-Fi 優先)

9.完成