


## 【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.連接



3.行動網路

4.選擇 SIM1/SIM2  
→VoLTE 通話 開啟

5.完成