

【VoLTE】 VoLTE



1. 往左滑進入應用程式



2. 設定



3. 雙卡與行動網路



4. 選擇 SIM1/SIM2

5. 使用 VoLTE 高品質通話
通話→開啟

6. 完成