



【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.往上滑進入應用程式



2.設定




3.連接



4.Wi-Fi 通話



5.關→開



6.通話偏好設定



7.自行選擇