

【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.設定



2.SIM 卡與流量管理




3.選擇 SIM1/SIM2




4.Wi-Fi 通話



5.Wi-Fi 通話→開啟



6.Wi-Fi 通話偏好



7.自行選擇→完成