

【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路




方式一：1.設定




2.行動服務



3.Wi-Fi 通話



4.在 iPhone 上進行 Wi-Fi 通話→開啟



5.啟用



6.完成



方式二：1.設定




2.電話



3.Wi-Fi 通話



4. 在 iPhone 上進行 Wi-Fi 通話 → 開啟




5. 啟用




6. 完成

Activate WiFi calling (Turn on Wi-Fi and connect to a Wi-Fi network)




Method One:
1.Settings




2.Cellular




3.Wi-Fi Calling



4.Turn on Wi-Fi Calling on This iPhone




5.Enable



6.Finished




Method Two:
1.Settings




2.Phone




3.Wi-Fi Calling



4. Enable Wi-Fi Calling
on This iPhone



5. Enable



6. Finished