


## 【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1. 往左滑進入應用程式



2. 設定



3. 雙卡與行動網路



4. 選擇 SIM1/SIM2



5. 開啟 Wi-Fi 通話 → 開啟



6. 連接偏好設定



7. 自行選擇