


【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.設定



2.雙卡與行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.開啟 Wi-Fi 通話→開啟



5.連接偏好設定



6.自行選擇