

Inhon_F28 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)



1.功能表→**—** (確定)



2.通話中心→**—** 確定



2.通話設定→**—** 確定




4.通話→**—** 確定



5.Wi-Fi 通話→**—** 確定



6.啟用 Wi-Fi 通話 開啟
→OK



7.撥號偏好→OK



8.自行選擇→OK