


# realme\_9i 5G VoLTE



1.設定



2.行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.VoLTE 高解析通話  
→開啟



5.完成