



# realme\_C33 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)


使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.設定



2.網路和網際網路




3.SIM 卡




4.選擇 SIM1/SIM2



5.Wi-Fi 通話



6.使用 Wi-Fi 通話功能  
→開啟



7.通話偏好



8.自行選擇