

小米_Redmi Note 12 5G Wi-Fi 通話 (Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1. 設定



2. 雙卡與行動網路




3. 選擇 SIM1/SIM2



4. 開啟 Wi-Fi 通話
→ 開啟



5. 連接偏好設定



6. 自行選擇